

心理系專業教室設備使用簡易說明

※  為遙控器上之選項。	※耳機使用完畢請關至  。
※新細明體為螢幕上之選項。	※DVD 可燒錄之長度約為 2 個小時。
※請依正常步驟關機，以免機器出現問題。	※  裡的抹除選項，會刪除硬碟內所有片段，無法復原。
※錄影請準時開始，避免影響其他組同學之錄影進度。	
※封片結束後便無法在此機器上使用其他功能變更檔案內容。	
※影片長度超過 2 個小時，請分割片段後再行複製。	

開機

步驟一。最後面的四個總電源打開。

步驟二。訊號器電源打開。

步驟三。兩台錄影機電源打開。

關機

步驟一。錄影機電源關閉。

步驟二。訊號器電源關閉。

步驟三。總電源關閉。

錄影

步驟一。以大搖控器調整錄影畫面鏡頭高低及遠近。

步驟二。開始錄影，步驟如下：

易上手精靈→錄製→AV2→HDD→SP→開始(按下  鍵即開始錄影)

步驟三。錄影結束，終止錄影請按  鍵。

複製

方法一

易上手精靈→複製→硬碟到光碟→放入 DVD→讀取中...→影片→選擇片段(按下  鍵即開始複製)

方法二

複製→硬碟到光碟→放入 DVD→讀取中...→影片→選擇片段(按下  鍵即開始複製)

方法三

放入 DVD→→選擇片段→

檔案重新命名

→影片→選擇片段→→重新命名(按下  鍵即開始重新命名) 只有英文、數字、符號可使用。

刪除單一片段

→影片→選擇片段→→抹除→警告視窗【是否永遠刪除此片段?】→是→離開。

※ 刪除後檔案無法復原。

分割影片

瀏覽→影片→選擇片段→編輯→▶ (請選在欲分割的影片長度)→分割→確定

封片

工具箱→封片→開始(按下 Enter 鍵即開始封片)→完成即可取出光碟。